


MAGNETON

ALTERNATOR

9515 060

IMPORTANT DIMENSIONS TO FIT ON ENGINE



TECHNICAL DATA

Nominal voltage
Rated current at 1 800min⁻¹
Rated current at 6 000min⁻¹

14V
15A
85A

Maximum speed
Zero speed
Weight

13 000min⁻¹
1 550 min⁻¹
4,6kg

APPLICATIONS

1. Massey Ferguson
2. Renault

CROSS REFERENCES

Delco Remy
Iskra
Lucas
Valeo
HC Parts
Hella

DRA3549
IA 0693; 11.201.693; AAK4554
LRA02621
541131
CA 1387
8EL 737 572-001

Massey Ferguson 3 930 503 R1; 3 581 387 M1
3 581 387 R1
Renault Agri 77 00 017 041; 77 00 012 969

10 / 2012

Použití alternátoru 9515 060

Applications of alternator 9515 060

Page 2 / 4

BRAND	MODEL	TYPE	ENGINE kW	PS	ccm	PRODUCTION YEAR
MASSEY-FERGUSON	MF 135	Perkins AD3.152				
MASSEY-FERGUSON	MF 140					
MASSEY-FERGUSON	MF 142					
MASSEY-FERGUSON	MF 145 MK3V					
MASSEY-FERGUSON	MF 148 MK3; MK4	Perkins AD3.152				
MASSEY-FERGUSON	MF 152					
MASSEY-FERGUSON	MF 155	Perkins AD4.203				
MASSEY-FERGUSON	MF 158	AD4.203				
MASSEY-FERGUSON	MF 168	A4.236				
MASSEY-FERGUSON	MF 174	A4.236				
MASSEY-FERGUSON	MF 185 4S; SF	A4.248				
MASSEY-FERGUSON	MF 194 F	A4.248				
MASSEY-FERGUSON	MF 2620	A6.354.4				
MASSEY-FERGUSON	MF 2680	AT6.354.4				
MASSEY-FERGUSON	MF 275 565 3050	A4.236				
MASSEY-FERGUSON	MF 298	A4.318.2				
MASSEY-FERGUSON	MF 3050	A4.236				
MASSEY-FERGUSON	MF 3303					
MASSEY-FERGUSON	MF 550	AD3.152				
MASSEY-FERGUSON	MF 560	AT6.354.4				
MASSEY-FERGUSON	MF 565	A4.236				
MASSEY-FERGUSON	MF 575					
MASSEY-FERGUSON	MF 590					
MASSEY-FERGUSON	MF 698	A4.318.2				
RENAULT AGRICULTURE	103-12 RE	MWM-TD226.4				
RENAULT Agri	103-14 RE	MWM-TD226				
RENAULT Agri	103-54 TX	MWM-TD226/4				
RENAULT Agri	106-54 TL, TM	MWM-D226B6				
RENAULT Agri	110-14 RE; TX	MWM-D226.6				
RENAULT Agri	113-12 RE	MWM-D227.6				
RENAULT Agri	113-14 RE	MWM-D227.6				
RENAULT Agri	120-14 RE	MWM-D226.6				
RENAULT Agri	133-14 RE	MWM-D226.6				
RENAULT Agri	155-54 TA; TE; TX; TZ	MWM-TD226B6				
RENAULT Agri	160-84 TZ	MWM-TD226B6				
RENAULT Agri	180-94 TZ	MWM-TD226B6				
RENAULT Agri	35-34 MA;ME;MS;MX	MWM-D226.3				
RENAULT Agri	58-12 LS	MWM-D226.3				
RENAULT Agri	58-14 LS	MWM-D226.3				
RENAULT Agri	58-32 MA;ME;MS;MX	MWM-D226.3				
RENAULT Agri	58-34 MA;ME;MS;MX	MWM-D226.3				
RENAULT Agri	65-12 LS	MWM-D226.3				
RENAULT Agri	65-14 LS	MWM-D226.3				
RENAULT Agri	65-32 MA;ME;MS;MX	MWM-D226.3				
RENAULT Agri	750MI 2x4;4x4	MWM-D226.4				
RENAULT Agri	75-12 LS;RA;RS;TS	MWM-D226.4				
RENAULT Agri	75-14 LS;RA;RS;TS	MWM-D226.4				
RENAULT Agri	75-32 MA;ME;MS;MX	MWM-D226.4				
RENAULT Agri	75-34 MA;ME;MS;MX	MWM-D226.4				
RENAULT Agri	754MI 2x4;4x4	MWM-D226.4				
RENAULT Agri	800M; 804M 2x4; 4x4	MWM-D226.4				
RENAULT Agri	80-12 TX	MWM-D226.4				

Použití alternátoru 9515 060

Applications of alternator 9515 060

Page 3 / 4

BRAND	MODEL	TYPE	ENGINE kW	PS	ccm	PRODUCTION YEAR
RENAULT Agri	80-14 TX	MWM-D226.4				
RENAULT Agri	850MI 2x4; 4x4	MWM-D226.4				
RENAULT Agri	85-12 LS	MWM-D226.4				
RENAULT Agri	85-32 MA;ME;MS;MX	MWM-D226.4				
RENAULT Agri	85-34 MA;ME;MS;MX	MWM-D226.4				
RENAULT Agri	854MI 2x4; 4x4	MWM-D226.4				
RENAULT Agri	900MI 2x4; 4x4	MWM-D226.4				
RENAULT Agri	90-32 MA;ME;MS;MX	MWM-D226.4				
RENAULT Agri	90-34 FT;MA;ME;MS;MX	MWM-D226.4				
RENAULT Agri	9004MI 2x4; 4x4	MWM-D226.4				
RENAULT Agri	95-12 RE	MWM-D226.4				
RENAULT Agri	95-14 RE	MWM-D226.4				
RENAULT Agri	R489 2x4; 4x4	MWM-D226.4				
RENAULT Agri	R600 M	MWM-D226.4				
RENAULT Agri	R650 MI	MWM-D226.4				
RENAULT Agri	R89 2x4;4x4	MWM-D226.3				
RENAULT Agri	R92	MWM-D226.3				
RENAULT Agri	R94	MWM-D325.4				

Náhradní díly alternátoru 9515 060

Spare parts of alternator 9515 060

Page 4 / 4

1.0 Víko přední sestavené Front cover assy		Cat. No. 0137651
2.0 Rotor sestavený Rotor assy		Cat. No. 0138371
3.0 Víko zadní sestavené Rear cover assy		Cat. No. 0141061
4.0 Usměrňovací blok Rectifier		Cat. No. 0140951
5.0 Držák uhlíků s regulátorem Brush holder with regulator		Cat. No. 0143431
6.0 Stator sestavený Stator assy		Cat. No. 0135711
7.0 Řemenice Pulley		Cat. No. -
8.0 Ventilátor Fan		Cat. No. -

Poznámka Note

1. Víko přední sestavené je dodáváno včetně předního ložiska.
Front cover assembly is supplied with front bearing.
2. Rotor sestavený je dodáván včetně zadního ložiska.
Rotor assembly is supplied with rear bearing.
3. Víko zadní sestavené je dodáváno včetně usměrňovače.
Rear cover assembly is supplied with the rectifier.

